# GRAIS, REVETEMENT A BASE DE RESINE COMPOSEE DE QUARTZ ET DE GRAINS




## Descrição

Revêtement basé de résine plastiques stabilisant et grain de marbre préparé pour être appliqué avec une tâloche d'acier inoxidable d'épaisseur de 2mm. Revêtement décoratif pour parement verticaux ou horizontaux aussi bien en extérieur et intérieur. Couleurs: selon nuancier.
Quantité minimum de poids 115kg.

## Application

Revêtement décoratif en stéatite pour les surfaces horizontales ou verticales à l'intérieur ou à l'extérieur. Idéal pour la décoration des facades, commerces, cages d'escaliers, cafétérias, hôtels, restaurants, etc.

## Modes d'application

Application du primaire:
-Il faut bien homogénéiser le contenu de l'emballage du primaire IMPERGRAIS.
-Appliquer une couche d'IMPERGRAIS en diluant avec de l'eau dans la proportion de 1:5. Appliquer à la brosse ou au rouleau. Il est ainsi possible d'obtenir une adhérence et imperméabilisation supérieure du GRAIS au support.
Appliquer à la brosse ou au rouleau. Il est ainsi possible d'obtenir une adhérence et imperméabilisation supérieure de GRAIS au support
Application de GRAIS:
-Il faut bien agiter le produit avant de l'utiliser jusqu'à former

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

une mousse.
-Appliquer à la truelle en évitant les ondulations et marques avec le tranchant de la truelle.
-Appliquer dans une couche uniforme d'au moins 2 mm d'épaisseur.
-Les arêtes sont formées à la truelle en sens vertical, en touchant le bord sur un des côtés et en appliquant le matériau en pressant fermement avec la truelle pour profiler le bord.
-Au fur et à mesure que le matériau perd son aspect laiteux, il faut lisser les irrégularités. Cette réparation est effectuée à la truelle et à la pelle étant bien propres et mouillées, en exerçant de la pression sur la superficie.
-Recouvrir le parement de manière continue. En cas nécessaire, il faut délimiter avec un ruban adhésif, en ligne droite, en montant le revêtement sur le ruban pour ensuite l'enlever. En cas de délimiter les parements, il faut peindre avec ACRILAIS dans la tonalité souhaitée dans des franges d'environ 30 mm pour ensuite coller le ruban. Appliquer GRAIS sur toute la superficie et retirer le ruban une fois lissée. Les franges sont ainsi délimitées.

## Nettoyage

Avec de l'eau propre, tandis que le produit est encore frais, une fois durci il ne pourra être enlevé seulement grâce à des moyens mécaniques.

# Fiche technique

Densité1,97 g/cc

Extrait sec81,17%

Adhérence> 1 N/mm2

Couleur(s)Selon carte

CompositionGranulés de marbres de granulométrie continue et émulsion aqueuse

Température de servicede 5 a 30ºC

Complètement sec3 jours a 20ºC

Dilatation volumétrique

Dilatation volumétrique

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Dilatation volumétrique

## Performance

De 3 a 4 kg/m2 en couche de 2 mm.

## Stockage

Conserver dans un endroit sec frais pendant 1 an au plus, bien protégé contre les intempéries.

# Sécurité

## Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Conseil de prudence:

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

## Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.