



TEAIS MICROCEM PLUS, Mortero decorativo para revestimiento de suelos y paredes



Descripción

Teais Microcem Plus es un microcemento de nueva generación basado en compuestos minerales y ligantes especiales.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Microcem Plus se utiliza en el revestimiento de pavimentos y paramentos en los que se quiera tener un gran efecto decorativo con colores intensos y nítidos.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar seco, firme, morteros y hormigones deben tener un curado de al menos 28 días. Es necesario que en soleras contra tierra se cuente con barreras de vapor.

¿Cómo se aplica


Homogeneizar bien el contenido del envase

- La aplicación se realiza con llana de acero inoxidable en un espesor de 1 mm lo más uniformemente posible.
- Una vez seca la primera capa (el tiempo de secado depende de las condiciones climáticas) se procede a la



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



aplicación de la segunda capa, si la primera capa presenta muchas rebarras, estas se pueden lijar.

- La segunda capa se aplica con llana de acero inoxidable en un espesor lo más uniforme posible, de aproximadamente 0,5 mm.
- La llana debe estar muy limpia durante toda la aplicación.
- Las irregularidades o rebarras de la segunda capa pueden ser lijadas con fibras sintéticas (tipo scotch brite).
- Para aplicaciones sobre soportes revestidos con cerámica tanto en suelos como en paredes, el procedimiento de aplicación es el siguiente:
 - Realizar una limpieza de la superficie, con suficiente aclarado
 - Aplicar una capa de regularización con Teais Aparejo Microcemento aplicado a llana, cubriendo las juntas y la superficie con una capa de 1 mm aproximadamente.
 - Dejar secar la capa de regularización un día.
 - Aplicar una mano de imprimación Imprimais MU como barrera reguladora de la absorción.
 - Dejar secar adecuadamente. Proceder a la aplicación de Teais Microcem Plus como se indica en los puntos anteriores.

Aplicación sobre recrecidos con irregularidades (menores de 5 mm) se procede al parcheo de los mismos con Teais Aparejo Microcemento aplicado a llana.

- Se deja secar un día la capa de regularización
- Aplicar una mano de Imprimais MU, como barrera reguladora de la absorción.
- Dejar secar adecuadamente. Proceder a la aplicación de Teais Microcem Plus como se indica en los puntos anteriores.
- Como protección aplicar tres capas de Teais Protector Microcemento, dejando secar bien entre manos.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disoluais mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,45 kg/lt

Seco al tacto 1 hora 30 minutos a 20°C

Color/es Según carta

Rendimiento

1,5 kg/m²

Almacenamiento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Un año en sus envases originales sin abrir, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

H362:Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

