



TEAIS IMPRIPLAC, IMPRIMACION SELLADORA Y ENCAPSULANTE PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO



Descrição

TEAIS IMPRIPLAC es una imprimación selladora penetrante en base acuosa, especial para el encapsulado de placas de fibrocemento.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Sellado por impregnación de placas de fibrocemento en los casos en los que están colocadas, como protección adicional, y encapsulado de placas previo a los trabajos de desmontado, para minimizar desprendimiento de polvo o partículas.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca.

¿Cómo se aplica

- Antes de usar agitar el contenido del envase para homogeneizar convenientemente el producto.
- Aplicar con brocha, rodillo o por pulverización, pudiendo diluirse a partes iguales con agua.
 - Aplicar a saturación.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Una vez seca la superficie, se puede aplicar una segunda capa para soportes que tengan mayor grado de deterioro.
- No aplicar en previsión de lluvias, con fuertes vientos, con heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante.

Ficha técnica

Densidad 1,05 kg/lt

Seco al tacto 30 minutos a 20°C 65% HR

Color/estranslúcido

Seco para repintar 4 a 6 horas a 20°C 65% HR

Rendimiento

5 m²/lt según tipo de aplicación

Almacenamiento

Dos años como máximo almacenados en lugar fresco y seco, en sus envases originales bien cerrados.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia:

P261: Evitar respirar los vapores.

P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

