



# TEAIS IMPRIPLAC, IMPRIMACION SELLADORA Y ENCAPSULANTE PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO



## Description

TEAIS IMPRIPLAC es una imprimación selladora penetrante en base acuosa, especial para el encapsulado de placas de fibrocemento.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Sellado por impregnación de placas de fibrocemento en los casos en los que están colocadas, como protección adicional, y encapsulado de placas previo a los trabajos de desmontado, para minimizar desprendimiento de polvo o partículas.

## Preparación de la superficie

La superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca.

## ¿Cómo se aplica

Antes de usar agitar el contenido del envase para homogeneizar convenientemente el producto.

- Aplicar con brocha, rodillo o por pulverización, pudiendo diluirse a partes iguales con agua.
- Aplicar a saturación.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



- Una vez seca la superficie, se puede aplicar una segunda capa para soportes que tengan mayor grado de deterioro.
- No aplicar en previsión de lluvias, con fuertes vientos, con heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante.

## Ficha técnica

Densidad 1,05 kg/lt

Seco al tacto 30 minutos a 20°C 65% HR

Color/estranslúcido

Seco para repintar 4 a 6 horas a 20°C 65% HR

## Rendimiento

5 m<sup>2</sup>/lt según tipo de aplicación

## Almacenamiento

Dos años como máximo almacenados en lugar fresco y seco, en sus envases originales bien cerrados.

## Seguridad



### Indicaciones de peligro:

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

## Consejos de prudencia:

---

P261: Evitar respirar los vapores.

P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

