



Description

Aditivo activador da cura em betões e argamassas. Ideal para facilitar a rápida desmoldagem do betão, com elevadas resistências iniciais e finais e reduzir os efeitos das baixas temperaturas, formação de gelo e betonagem em presença de água, no processo de cura do betão e das argamassas.

Aplicação

A utilização do ACELERAIS está indicada para conseguir rápidas desmoldagens, betões de elevadas resistências iniciais e finais, betões de pavimentos com rápida colocação em serviço, betonagens em tempo frio ou com previsão de geadas, betonagens em presença de água ou em imersão, etc.

Também pode ser usado para acelerar a cura de argamassas monocamada. **Modos de aplicação**

Diluir o produto na água da amassadura na proporção adequada a velocidade de pressa requerida (entre 0,5 a 2% do peso do cimento).

- Usar argamassas e betões ricos em cimento (mínimo 350 kgs de cimento por m³ para betões) e coloca-lo o mais rápido possível em obra.

Usar sempre cimento fresco para aproveitar ao máximo a sua capacidade de cristalização.

- É necessário ter em consideração que na velocidade de cura influem vários factores; a temperatura ambiente e a temperatura dos materiais (a mais temperatura maior velocidade), a relação água/cimento (quanto mais água, menor será a velocidade), e outros.

É conveniente proteger as argamassas após a sua colocação para evitar a sua desidratação prematura ou que baixe muito a temperatura superficial.

- Não executar a betonagem ou o uso de argamassas sobre superfícies com temperaturas negativas.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

Ficha técnica

Densidade 1,2 kgd/lt +/- 0,05

Côr/es Transparente

Atuação

De 0,125 a 0,500 lts por 50 kgs de cimento.

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, guardadas em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H319: H319: Provoca irritação ocular grave.

Declaração de precaução:

P264: P264: Lavar cuidadosamente após manuseamento.





P280: P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P305+P351+P338: P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313: P337+P313:Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.



 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
 Telf.: 981 602 111
 Fax.: 981 601 508
 Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

