



RAIS FN-PLUG, CIMENTO ULTRA-RÁPIDO PARA OBTURAÇÃO DE VÍAS DE ÁGUA



Description

Cimento de cura ultra-rápida para taponar vias de água em muros de contenção, caves, fossos de elevador, etc

Aplicação

Utiliza-se para taponar vias de água em muros de betão ou alvenaria em caves, galerias subterrâneas, fossos de elevador, etc; como tratamento prévio à impermeabilização com pressão hidrostática negativa com CEPIS ou CEPIS SUPER

Modos de aplicação

Pode ser aplicado em seco, polvilhando a zona da via de água de forma a que este actue e va endurecendo na medida em que se produza a sua hidratação.

- Picar a área de intervenção de forma a garantir uma base sólida e limpa e criar uma reentrância de mais ou menos 2 cm de largura e profundidade para facilitar a ancoragem do RAIS PULG e não alterar a planimetria do suporte com a intervenção.

Aplicar com a mão, protegida por uma luva de borracha, o produto em pó sobre a vía de água e presionar até que o mesmo este endurecido.

- Eliminar os restos não endurecidos e impermeabilizar com CEPIS.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o material em pó. Como endurece muito rapidamente ao contacto com a



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



água, uma vez seco, só pode ser removido por meios mecânicos.

Ficha técnica

Côr/esCinza/bege

PH11,0-13,5 em solução saturada

Inicio da cura1,5 minutos a 20°C

Fim da cura2 minutos a 20°C

Resistência à compressão> 60 kg/cm² a 1 hora

Resistência à compressão> 150 kg/cm² a 3 horas

Resistência à compressão> 250 kg/cm² a 7 días

Resistência à compressão> 400 kg/cm² a 28 días

Atuação

Em função do uso

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originais, protegidos da intempérie e das mudanças de temperatura.

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais