

#### **COAIS SUPER,**



## Description

Limpador de resíduos de cimento, óxido ou de natureza calcárea. Aclarar muito bem com água abundante, após 5 minutos da sua aplicação. Produto muito tóxico, usar luvas de borracha, óculos de proteção e máscara; evitando qualquer contacto com a péle.

# **Aplicação**

### Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo da embalagem

- Aplicar a trincha ou escova
- Ensopar bem as nódoas a remover e deixar actuar 5 minutos
- Aclarar muito bem com água para eliminar qualquer resíduo do produto Aplicar sem diluir ou diluido com água numa relação 1:5, máximo, em função da dificuldade da nódoa a remover
- Em peças pequenas, a limpeza pode ser feita por imersão
- Recomenda-se fazer um ensaio prévio e esperar 5 días para verificar que não há alterações de aspecto ou cor Aclarar e secar bem as ferramentas de natureza ferrosa, para evitar a sua oxidação.

### Ficha técnica

SolubilidadeSolúvel em água

Côr/esRosáceo





Densidade1,025 Kg/L ± 0,05 Indice de acidez $525 \pm 15$ OdorCaracterístico

#### Atuação

De 10 a 15 m2/lt

#### Armazenamento

## Segurança



#### Indicações de perigo:

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H318: Provoca lesões oculares graves.

### Declaração de precaução:

P234: Conservar unicamente no recipiente de origem.

P264: Lavar cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaquar a pele com áqua/tomar um duche.





P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.





Email.: desarrollo@teais.es