



Descrição

Limpador de resíduos de cimento, óxido ou de natureza calcárea. Aclarar muito bem com água abundante, após 5 minutos da sua aplicação. Produto muito tóxico, usar luvas de borracha, óculos de proteção e máscara; evitando qualquer contacto com a pele.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo da embalagem

- Aplicar a trincha ou escova
- Ensopar bem as nódoas a remover e deixar actuar 5 minutos
- Aclarar muito bem com água para eliminar qualquer resíduo do produto

Aplicar sem diluir ou diluído com água numa relação 1:5, máximo, em função da dificuldade da nódoa a remover

- Em peças pequenas, a limpeza pode ser feita por imersão
 - Recomenda-se fazer um ensaio prévio e esperar 5 dias para verificar que não há alterações de aspecto ou cor
- Aclarar e secar bem as ferramentas de natureza ferrosa, para evitar a sua oxidação.

Ficha técnica

Solubidade Solúvel em água

Côr/es Rosáceo

Densidade 1,025 Kg/L \pm 0,05

Índice de acidez 525 \pm 15

Odor Característico

Atuação

De 10 a 15 m²/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H318: Provoca lesões oculares graves.

Declaração de precaução:

P234: Conservar unicamente no recipiente de origem.

P264: Lavar cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

