

ANDER-B, TRATAMENTO QUÍMICO ANTIDERRAPANTE PARA EXIGÊNCIAS MÉDIAS



Descripción

Tratamento antiderrapante para chãos com exigências moderadas.

Aplicação

Em pavimentos com zonas de transito moderado onde se queira evitar as derrapagens, tanto em interiores como em exteriores; em banheiras e bases de duche que não sejam de material plástico. Aconselha-se o seu uso para aplicar pinturas ou revestimentos sobre cerâmica ou pedra vidrada, ao abrir o poro e decapar a sua superfície de resíduos gordurosos, cimentosos, etc.; nomeadamente, antes de aplicar o ANDER F. **MOGOS CE APLICAÇÃO**

Aplicar a trincha ou escoba sobre a superfície a tratar, em camada uniforme.

- Deixar actuar o produto de 30 a 60 minutos.
- Aclarar a superfície com abundante água limpa, de preferência à pressão.
- O processo pode ser repetido, deixando secar bem a superfície antes de aplicar uma nova camada.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, de preferência à pressão.





Ficha técnica

AspetoLíquido incolor

Densidade1,16 kgs/lt.

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

Atuação

5 a 6 m2/lt em função do suporte

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempérie, em local seco e fresco.

Segurança





Indicações de perigo:

H301: Tóxico por ingestão.

H310: Mortal em contacto com a pele.

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H332: Nocivo por inalação.

Declaração de precaução:

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.





P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



