



Descripción

Cecois Bloque Celular es un cemento cola especialmente diseñado para la colocación de bloques ligeros de hormigón celular.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Colocación de bloques y piezas realizadas con homrigón celular.

Preparación de la superficie

La superficie de colocación debe estar limpia, firme y seca.

¿Cómo se aplica

Cecois Bloque Celular se amasa con agua hasta formar una masa tixotrópica, manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).

- Cecois Bloque Celular se aplica en los bloques a pegar en espesor delgado y se presiona hasta el total asentamiento de la pieza.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Rendimiento

3 kg/m² en capa de 2 mm

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados protegidos de la humedad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

