



TEAIS CLEANER, Detergente neutro concentrado



Descripción

Teais Cleaner es un detergente neutro de alta concentración que limpia sin atacar los materiales.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Adecuado para limpieza de pavimentos y revestimientos, adecuado para limpieza de pavimentos de piedra natural con acabado pulido. Gres porcelánico, cerámica y gres esmaltado, gres extrusionado, cemento, madera, laminados plásticos, linoleo, goma y PVC, etc. Teais Cleaner es un limpiador adecuado para mantenimiento en general.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

- El producto puede diluirse en agua en proporción de 1:30 hasta 1:200.
- Para limpieza final de obra en superficies delicadas diluir 1:30.
- Extender sobre el pavimento con fregona o maquina rotativa con disco suave. Recoger los residuos y aclarar



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



con agua al final.

- Para utilizar con máquinas limpa y seca con diluciones elevadas.

- Para el mantenimiento ordinario de todo tipo de superficies diluir Teais Cleaner en agua tibia, en proporción 1:200 y fregar normalmente. Para una limpieza más intensa utilizar diluciones más concentradas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante

Ficha técnica

Color/esazul

Densidad 1,0 kg/lt

PH 7,5

Olor floral

Rendimiento

50 a 1500 m² según dilución.

Almacenamiento

3 años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Consejos de prudencia:

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P332+P313:En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P337+P313:Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

