



EMPLAIS RENOVACIÃO, PRODUTO EM PÓ PARA ALISAR SUPERFÍCIES EM INTERIORES



Descrição

Pasta de cor branca, que amassada com água, forma uma massa muito plástica para regularizar superfícies e betumar fendas e imperfeições em paredes e tectos.

Aplicação

Para alisar e reparar superfícies de tectos e paredes com irregularidades, revestimentos texturados, fissuras, buracos, etc; antes de ser pintados com tintas lisas. De secagem rápida, permite concluir de maneira rápida as reparações antes de pintar.

Modos de aplicação

Amassar com água até conseguir uma massa plástica fácil de estender.

Aplicar a talocha de aço ou espátula em camadas finas.

Antes de pintar, selar com primário adequado.

Deixar secar no mínimo 15 minutos antes de pintar.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Absorção de água $50 \pm 5\%$

Densidade em pó $0,600 \pm 0,05$ g/cc.

Densidade em massa $1,650 \pm 0,05$ g/cc.

Retenção de água $> 97\%$

Capilaridade $< 1,5\%$ a 60 minutos

Côr/esbranço

Densidade curado $1,550 \pm 0,05$ g/cc.

Tiempo aberto Aprox. 20 min.

Atuação

1 kg/m² em camada de 1 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempérie.

Segurança



Indicações de perigo:

H315: H315: Provoca irritação cutânea.

H317: H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaración de precaución:

P271: P271:Utilizar apenas ao ar libre ou em locais bem ventilados.

P280: P280:Usar luvas de protección/vestuário de protección/protección ocular/protección facial.

P302+P352: P302+P352:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALACIÓN: retirar a vítima para uma zona ao ar libre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiración.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: P310:Contacte inmediatamente um CENTRO DE INFORMACIÓN ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: P403+P233:Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: P501:Eliminar o conteúdo /recipiente em conformidade com os regulamentos locais /regionais /nacionais /internacionais

