



## Descrição

Endurecedor e consolidante de suportes minerais porosos. Pode ser aplicado à trincha, rolo ou pistola pulverizadora em uma ou mais demãos. A superfície há de estar limpa e saneada e, no caso de contaminação com fungos ou outros microorganismos, limpar previamente com LIPIS.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Misturar os componentes na proporção correcta.
- Aplicar sobre o suporte limpo e seco, à trincha, rolo ou pistola pulverizadora.
- Pode aplicar-se mais de uma demão, em função da absorção do suporte, aplicando sempre húmido sobre húmido, em quanto a demão anterior começa a desaparecer da superfície.
- Efectuar testes prévios para valorar a absorção do suporte e o número de mãos do produto, sem produzir alterações estéticas no suporte.
- Também pode ser aplicado por injeção em suportes minerais afectados de humidade por ascensão capilar, para reduzir este efeito e consolidar o suporte. As injeções devem alcançar o centro do muro, com uma densidade não inferior a 6 por metro lineal.

Se é necessário efectuar limpeza prévia com água (no caso de usar LIPIS é imprescindível), deixar secar ao menos 1 semana antes de aplicar o ENDUPIS.

Após a aplicação do ENDUPIS, pode-se proteger a superfície com hidropelentes, tipo REPAIS ou seladores superficiais como o TEAIS HIDROCONSOLIDANTE.

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C, nem superiores a 30°C.

- Não aplicar em previsão de chuva, geada, ventos fortes, ou qualquer fenómeno meteorológico adverso.

# Ficha técnica

---

Densidade 0,82 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Composição de silicatos hidrolizados

Côr/esincolores

Aspecto líquido incolor

Odor característico

Ponto de inflamação superior aos + 70°C

## Atuação

---

8 m<sup>2</sup>/lt em suportes de porosidade moderada

## Armazenamento

---



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

